

Proquident	FICHA TÉCNICA	Código: GC-FT-736
	PRODUCTO TERMINADO	Versión: 2
		Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES PROQUIZYME PROQUIDENT			
PRESENTACIÓN COMERCIAL	CONTENIDO	EAN 13	EAN 14	UND EMPAQUE
	x 20 mL	7702314240785	17702314240782	x 30 Unidades
	x 250 mL	7702314240815	37702314240816	x 28 Unidades
	x 500 mL	7702314240846	17702314240843	x 12 Unidades
NOTIFICACIÓN SANITARIA	NSOH08524-20CO			
INGREDIENTES	Amonio Cuaternario de Quinta Generación, Alcohol, Tensoactivo No Iónico, Secuestrante, Antiempañante, Agua C.S.P. Puede contener: Neutralizador de olores, Fragancia.			
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	3 años			
FABRICANTE	Proquident S.A.			
PARTIDA ARANCELARIA	3808.94.19.00			

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
ASPECTO	Solución transparente, libre de partículas extrañas
COLOR	Incoloro
OLOR	Característico
CARACTERÍSTICAS FISCOQUÍMICAS	ESPECIFICACIONES
GRAVEDAD ESPECÍFICA	0,9500 – 0,9900
CONCENTRACIÓN PRINCIPIO ACTIVO	Cloruro de Alquildimetilbencilamonio y Cloruro de Alquildimetiletilbencilamonio: 0,4 % de materia activa. Alcohol etílico 20 %
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS	ESPECIFICACIONES
	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
PROCLAMAS	<ul style="list-style-type: none"> - Fórmula avanzada con Amonios cuaternarios. - Desinfectante de alto nivel con neutralizador de olores. - Rápida acción 1 minuto.
MODO DE EMPLEO	<p>Aplicar sobre la superficie a desinfectar y dejar actuar por mínimo 1 minuto. Luego limpiar con un paño impregnado con agua. Esparcir en una sola dirección o con un paño al momento de su uso.</p> <p>Desinfección de superficies como pisos, mesas, mesones, puertas, ventanas, dispositivos electrónicos móviles y fijos, prendas de vestir, calzado, bolsos y maletas.</p>
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados cuando no los está usando para preservar las características propias del producto.

“Si usted copia o imprime este documento, el Sistema de Gestión Integrado lo considera copia NO CONTROLADA y no se hace responsable por su uso indebido o cambio en el sistema”

Este documento se encuentra actualizado y controlado, para consultarlo ingrese a la página www.proquident.binaps.com

Proquident [®]	FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO	Código: GC-FT-736
		Versión: 2
		Página 2 de 2

	<p>Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos. Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura mayor de 30°C, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas ni ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.</p>
PRECAUCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES	<p>Utilizar guantes y tapabocas. No mezclar con productos como jabones que contengan surfactantes aniónicos, blanqueadores o peróxido de hidrógeno.</p> <p>Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua.</p> <p>Evitar el contacto directo con las mucosas. Mantener bien tapado en un lugar fresco y con una temperatura menor de 30°C, protegido de la luz directa. No se debe ingerir.</p>
MATERIAL DE EMPAQUE	Envase PE blanco por 20, 250 y 500 mL.